

# TOSTER TOASTER TOASTER

## 747014



**PL** 2-3

**DE** 4-5

**EN** 6-7

Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Aby zapewnić Państwu najlepsze rozwiązania techniczne urządzeń, stale rozwijamy je technologicznie. Z tego względu zdjęcia i rysunki w poniższej instrukcji mogą różnić się od zakupionego urządzenia. **Aktualna instrukcja obsługi każdego urządzenia, dostępna jest na stronie internetowej [www.stalgast.com](http://www.stalgast.com) w zakładce „pliki do pobrania” przy opisie produktu.**

**UWAGA:** Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń. Kopiowanie instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.

## 1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa i niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Urządzenie może być stosowane wyłącznie w celu, do którego zostało zaprojektowane.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami. W przypadku, gdyby przez nieuwagę urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z kontaktu, a następnie zlecić kontrolę urządzenia specjalście.

### Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.

- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zleć naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - **może to spowodować zagrożenie życia.**
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Zabezpiecz kabel (lub przedłużacz), aby nikt przez omyłkę nie wyciągnął go z kontaktu lub się o niego nie potknął.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Jeżeli urządzenie nie jest w danej chwili użytkowane lub jest właśnie czyszczone, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- Uwaga:** Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

## 2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nigdy nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. kuchenki lub pieca).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Elementy grzewcze oraz obudowa mogą być gorące. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.

## 3. PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Głównym przeznaczeniem tosterka jest szybkie piekanie i zrumienianie różnych rodzajów pieczywa, takich jak:

- Standardowy chleb tostowy.
- Kromki tradycyjnego chleba.

Wyposażony w timer oraz tackę na okruchy. Możliwość wyboru piekania dwóch lub czterech kromek.

## 4. DANE TECHNICZNE

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Napięcie zasilające | 230 V / 50 Hz  |
| Moc                 | 1800 W         |
| Wymiary             | 315x270x220 mm |

## 5. MONTAŻ

Ustaw urządzenie na stabilnej, wypoziomowanej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.

Podłączyć do gniazda elektrycznego wyposażonego w zabezpieczenie różnicowo-prądowe.

## 6. OBSŁUGA

- Przed użyciem wyczyścić akcesoria i urządzenie.
- Ustawić ilość kromek:
  - Pozycja „I” (2 PCS): Grzeją tylko dwie skrajne szczeliny.
  - Pozycja „II” (4 PCS): Grzeją wszystkie cztery szczeliny.
- Włożyć pieczywo do szczelin.
- Ustawić dźwignię do góry.
- Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić czas piekania (zazwyczaj od 1 do 5 minut).

**Ważne:** Toster zacznie grzać natychmiast po przekręceniu pokrętła. Zapali się lampka kontrolna.

Po upływie ustawionego czasu kromki wysuną się z opiekacza. Pieczywo może być gorące - zachować ostrożność!

Należy pamiętać o częstym opróżnianiu szuflady na okruchy znajdującej się pod urządzeniem.

## 7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Urządzenie należy czyścić przed i po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania i pozostawić do ostygnięcia.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innym środku czyszczącym.
- Obudowę czyścić wilgotną szmatką, następnie wytrzeć do sucha.
- Do czyszczenia nigdy nie stosować środków czyszczących o właściwościach żrących, ściernych lub korozyjnych.
- Uważać, aby elementy elektryczne urządzenia nie wchodziły w kontakt z wodą.

## 8. PROBLEMY, PRZYCZYNY, ROZWIĄZANIA

| Problem               | Przyczyna                                         | Rozwiązanie                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Urządzenie nie działa | Brak zasilania w gniazdku                         | Sprawdzić bezpiecznik       |
|                       | Wtyczka jest nieprawidłowo umieszczona w gniazdku | Sprawdzić wtyczkę           |
| Urządzenie nie grzeje | Uszkodzenie elementu grzejnego                    | Skontaktować się z serwisem |
|                       | Uszkodzenie jednostki sterującej                  | Skontaktować się z serwisem |
|                       | Uszkodzenie bezpiecznika elementu grzejnego       | Skontaktować się z serwisem |

## 9. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Informacja dla użytkowników o prawidłowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

- **Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.** Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
- **Odniesь zużyty sprzęt do punktu zbierania.** Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na [www.electro-system.pl](http://www.electro-system.pl).
- **Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.** Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
- **Oddaj zużyty sprzęt nie ruszając się z domu.** Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

**Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.**



Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

## 10. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia w urządzeniu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.

Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie sich bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung durch. Jegliches Kopieren dieser Bedienungsanleitung ohne Zustimmung des Herstellers ist verboten. Die Bilder und Zeichnungen wurden anschaulich dargestellt und können von Ihrem Gerät abweichen.

**ACHTUNG:** Die Bedienungsanleitung soll an einem sicheren und für das Personal allgemein zugänglichen Platz aufbewahrt werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Parameter bei den Geräten ohne Ankündigung zu ändern.

## 1. SICHERHEITSHINWEISE

- Fehlbedienung oder unsachgemäßer Gebrauch können starke Beschädigungen am Gerät oder Menschenverletzung zur Folge haben.
- Das Gerät kann nur zu dem Zwecke genutzt werden, zu dem es entwickelt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die auf eine fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
- Bei der Nutzung schützen Sie das Gerät und den Stecker des Stromversorgungskabels vor dem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Fällt das Gerät aus Versehen ins Wasser, sollten Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und nachfolgend von einem Fachmann überprüfen lassen.

**Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann Lebensgefahr bestehen.**

- Öffnen Sie nie selbst das Gehäuse des Geräts.
- Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen im Gehäuse des Geräts.
- Fassen Sie den Stecker des Stromversorgungskabels nie mit nassen Händen an.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Steckers und des Kabels. Sind der Stecker oder das Kabel beschädigt, beauftragen Sie eine Fachservicestelle mit der Reparatur.
- Fällt das Gerät hin oder wird es auf eine andere Weise beschädigt, soll es vor weiterem Gebrauch immer geprüft werden und evtl. in einer Fachservicestelle repariert werden.
- Reparieren Sie nie das Gerät selbst – **es besteht Lebensgefahr.**
- Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor dem Kontakt mit scharfen oder heißen Gegenständen und halten Sie es weit von offenem Feuer fern. Wollen Sie das Gerät aus der Steckdose ziehen, dann halten Sie immer den Stecker in der Hand, ziehen Sie nie an dem Kabel.
- Sichern Sie das Stromversorgungskabel auf solche Weise, so dass es nicht aus Versehen aus der Steckdose gezogen werden kann, oder dass niemand darüber stolpert.
- Kontrollieren Sie den Betrieb des Geräts während seiner Nutzung.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, sodass die damit verbundenen Gefahren verständlich sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen und warten.
- Wird das Gerät zeitweilig nicht benutzt oder gereinigt, schalten Sie es von der Betriebsspannung ab.
- **VORSICHT!** Wird der Stecker des Stromversorgungskabels zum Stecker angeschaltet, bleibt das Gerät die ganze Zeit unter Spannung.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Ziehen Sie nie das Gerät am Stromversorgungskabel.

## 2. SICHERHEITSBEDINGUNGEN

- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Herd oder Ofen) auf.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen.
- Die Heizelemente und das Gehäuse können heiß sein. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung des Geräts.

## 3. VERWENDUNGSZWECK DES GERÄTS

Der Hauptzweck des Toasters ist das schnelle Toasten und Bräunen verschiedener Brotsorten, wie z. B.:

- Standard-Toastbrot.
- Scheiben traditionelles Brot.

Ausgestattet mit Timer und Krümelfach. Möglichkeit, zwei oder vier Scheiben zu toasten.

## 4. TECHNISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Versorgungsspannung</b> | 230 V / 50 Hz  |
| <b>Leistung</b>            | 1800 W         |
| <b>Abmessungen</b>         | 315x270x220 mm |

## 5. MONTAGE DES GERÄTS

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene, trockene und hitzebeständige Oberfläche.

Schließen Sie es an eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter an.

## 6. BEDIENUNG

- Reinigen Sie vor Gebrauch das Zubehör und das Gerät.
- Stellen Sie die Anzahl der Scheiben ein:
  - Position „I“ (2 PCS): Nur die beiden äußeren Schlitze heizen.
  - Position „II“ (4 PCS): Alle vier Schlitze heizen.
- Legen Sie das Brot in die Schlitze.
- Stellen Sie die Hebel nach oben.
- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Toastzeit einzustellen (in der Regel 1 bis 5 Minuten).

**Wichtig:** Der Toaster beginnt sofort nach dem Drehen des Knopfes zu heizen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die Toastscheiben aus dem Toaster ausgestoßen. Das Brot kann heiß sein – seien Sie vorsichtig!

Denken Sie daran, die Krümelfach unter dem Gerät regelmäßig zu leeren.

## 7. REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Gerät muss vor und nach jedem Gebrauch gereinigt werden.
- Vor der Reinigung muss das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und wischen Sie es anschließend trocken.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Reinigungsmittel mit ätzenden, abrasiven oder korrosiven Eigenschaften.
- Achten Sie darauf, dass die elektrischen Teile des Geräts nicht mit Wasser in Berührung kommen.

## 8. PROBLEME, URSACHEN, LÖSUNGEN


| Problem                       | Ursache                                        | Lösung                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Keine Stromversorgung in der Steckdose         | Die Sicherung überprüfen      |
|                               | Der Stecker ist nicht richtig in der Steckdose | Den Stecker überprüfen        |
| Das Gerät heizt nicht         | Beschädigung des Heizelements                  | Den Kundendienst kontaktieren |
|                               | Beschädigung der Steuereinheit                 | Den Kundendienst kontaktieren |
|                               | Beschädigung der Sicherung des Heizelements    | Den Kundendienst kontaktieren |

## 9. ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Diese Informationen beziehen sich auf eine ordnungsgemäße Vorgehensweise mit verbrauchten elektrischen und elektronischen Geräten.

- **Altes, verbrauchtes Equipment sollte im Geschäft, wo das neue Gerät gekauft wird, zurückgelassen werden.** Jedes Geschäft ist dazu rechtlich verpflichtet, das alte Gerät kostenlos entgegenzunehmen, soweit ein neues Gerät derselben Art und in derselben Menge gekauft wird. Der Käufer ist lediglich dazu verpflichtet, das alte Gerät auf eigene Kosten zum Geschäft zu bringen.
- **Das alte Gerät sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt gebracht werden.** Informationen über die sich in Ihrer unmittelbaren Umgebung befindenden Punkte finden Sie auf der Internetseite oder Informationstafel Ihrer Gemeinde.
- **Elektrische und elektronische Geräte können auch an Servicestellen zurückgelassen werden.** Sollte eine Reparatur wirtschaftlich nicht nachvollziehbar oder technisch unmöglich sein, ist der Servicedienst dazu verpflichtet, das Gerät kostenlos entgegenzunehmen.
- **Sie können verbrauchte Geräte auch bequem von Zuhause aus übergeben.** Sollten Sie keine Zeit oder keine Möglichkeit haben, Ihr Gerät zum entsprechenden Sammelpunkt zu bringen, können Sie sich diesbezüglich an eine spezialisierte Dienstleistungsfirma wenden und die Abholung arrangieren.

**Achtung! Verbrauchte Geräte dürfen nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Dafür drohen hohe Geldstrafen.**



Das am Gerät angebrachte oder in den Geräteunterlagen auftretende Symbol bedeutet, dass nach dem Ablauf der Nutzungsdauer das Gerät nicht in den Hausabfall gehört. Aus diesem Grund muss es an einen Ort gebracht werden, wo es vorschriftsmäßig deponiert oder wiederverwertet wird.

## 10. GARANTIE

Unter Haftung des Verkäufers versteht man die Garantie- und Gewährleistungshaftung.

Die Schäden, die infolge von Verkalkung entstanden sind, unterliegen keiner Garantie. Keiner Garantie unterliegen auch Beschädigungen, die Folge der Witterungsverhältnisse wie Entladungen in der Atmosphäre, Wechsel von Versorgungsspannung, unsachgemäße Einstellung von Werten für die elektrische Versorgungsspannung, Stromversorgung an einer falschen Steckdose, mechanische, thermische, chemische Beschädigungen des Geräts und dadurch entstandene Mängel, sind. Keinem Garantiewechsel unterliegen folgende Elemente: Glühbirnen, Gummielemente, die durch Wasserstein beschädigte Heizelemente, Schrauben und Elemente, die naturgemäß abgenutzt werden z.B.: Brenner, Gummidichtungen und jegliche mechanisch beschädigten Elemente.

Thank you for the purchase of our product. Please read this manual carefully before starting to operate the appliance. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced by photocopy, printing or in any other way without prior consent from the manufacturer. Photographs and drawings are furnished by way of example and can vary from the purchased appliance.

**NOTE:** Keep the manual in a safe place accessible for the personnel.

The manufacturer reserves the right to change technical parameters of the appliance at any time without advance notice.

## 1. SAFETY INSTRUCTIONS

- Improper handling and misuse may cause serious damage to the device or injury to persons.
- The device may only be used for the purpose for which it was designed.
- The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by improper handling and misuse of the device.
- When in use, protect the device and the power cord plug from contact with water or other liquids. In case the device should inadvertently fall into water, immediately pull the plug out of the contact, and have the device inspected by a specialist.

**Failure to follow these instructions may result in life-threatening injuries.**

- Never open the device housing yourself.
- Do not stick any objects into the device housing.
- Do not touch the power cord plug with wet hands.
- Regularly check the condition of the plug and cable. If you detect damage to the plug or cable, have it repaired at a specialized repair shop.
- If the device falls or is otherwise damaged, always have it inspected and repaired, if necessary, by a specialized repair shop before further use.
- Never repair the device yourself - it may cause a danger to life.
- Protect the power cord from contact with sharp or hot objects and keep it away from open flames. If you want to unplug the device from a contact, always grasp the plug, never pull on the cable.
- Secure the cable (or extension cord) so that no one mistakenly pulls it out of the contact or trips over it.
- Control the functioning of the device during use.
- This equipment may be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or instructed on how to use the equipment safely so that the associated risks are understood. Children should not play with the equipment. Children should not clean or maintain the equipment without supervision.
- If the device is not currently in use or is just being cleaned, always disconnect it from the power source by pulling the plug from the contact.
- Note : If the plug of the power cord is connected to a contact, the device remains live at all times.
- Turn off the device before you pull the plug from the contact.
- Never pull the device by the power cord.

## 2. SAFETY CONDITIONS

- Never place the device near heat sources (e.g., stove or oven).
- The device is not intended for outdoor use.
- The heating elements and housing may become hot. Please exercise caution when using the device.

## 3. INTENDED USE OF THE DEVICE

The main purpose of a toaster is to quickly toast and brown various types of bread, such as:

- Standard toast bread.
- Slices of traditional bread.

Equipped with a timer and crumb tray. Option to toast two or four slices.

## 4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                |                |
|----------------|----------------|
| Supply voltage | 230 V / 50 Hz  |
| Power          | 1800 W         |
| Dimensions     | 315x270x220 mm |

## 5. INSTALLATION OF THE DEVICE

Place the device on a stable, level, dry, and heat-resistant surface.

Connect to an electrical outlet equipped with a residual current device.

## 6. OPERATION OF THE DEVICE

- Clean the accessories and the appliance before use.
- Set the number of slices:
  - Position "I" (2 PCS): Only the two outer slots heat up.
  - Position "II" (4 PCS): All four slots heat up.
- Place the bread in the slots.
- Set the levers to the up position.
- Turn the knob clockwise to set the toasting time (usually 1 to 5 minutes).

**Important:** The toaster will start heating immediately after turning the knob. The indicator light will come on.

After the set time has elapsed, the slices will slide out of the toaster. The bread may be hot - be careful!

Remember to empty the crumb tray located under the appliance frequently.

## 7. CLEANING AND MAINTENANCE

- The device should be cleaned before and after each use.
- Before cleaning the device, disconnect it from the power source and allow it to cool down.
- Never immerse the device in water or any other cleaning agent.

- Clean the housing with a damp cloth, then wipe dry.
- Never use cleaning agents with corrosive, abrasive, or corrosive properties for cleaning.
- Be careful that the electrical components of the device do not come into contact with water.

## 8. PROBLEMS, CAUSES, SOLUTIONS

| Problem                      | Cause                                        | Solution        |
|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| The device is not working    | No power supply to the socket                | Check fuse      |
|                              | Plug is incorrectly inserted into the socket | Check plug      |
| The device is not heating up | Damage to the heating element                | Contact service |
|                              | Damage to the control unit                   | Contact service |
|                              | Damage to the heating element fuse           | Contact service |

## 9. MANAGING MALFUNCTIONS


If the operation indicator is lit and the device does not work, make sure that the pusher lever is lowered. The device is equipped with limit switches to prevent starting the slicer if the device is not secured properly. In case of failure, disconnect the unit from the power source and inform the authorized service. The device can only be repaired by an authorized service. If the device has not been used for a long time, disconnect the power supply, clean the unit and accessories. Use protective measures, e.g. Vaseline oil and cover all parts of the device with it. Cover the device.

## 10. DISPOSAL OF THE OLD APPLIANCE

**Information for users on the rules concerning proper disposal of electrical and electronic equipment at the end of its life.**

- **Leave your old equipment in the shop where you purchase a new appliance.** Each store is obliged to accept old equipment free of charge if you buy there the new equipment of the same type and in the same quantity. The only condition is to deliver the old equipment to the store at your expense.
- **Dispose of your old equipment at a collection point.** Information about the location of the nearest collection point can be found on the local website or the notice board of the municipal office.
- **Leave the equipment at a service point.** If the repair of the equipment is unprofitable or impossible for technical reasons, the service is obliged to accept this appliance free of charge.
- **Return the used equipment at the end of its life without leaving your home.** If you do not have the time or ability to deliver your equipment to the collection point, you can use the services of specialized companies

**Remember! Do not dispose of used equipment together with regular waste. An illegal or incorrect disposal of the product will lead to high penalties being imposed**



The symbol of a crossed-out rubbish bin on the product, its packaging or its instruction manual means that at the end of its life the product must not be disposed of with regular waste. The user is obliged to deliver their used equipment to a designated collection point for proper processing.

## 11. GUARANTEE

The dealer of the appliance is liable under the guarantee.

The guarantee does not cover any damage resulting from the build-up of limescale inside the appliance. The guarantee also does not cover: damage caused by external forces such as atmospheric discharge, voltage change, incorrect setting of electrical voltage, power supply from unsuitable power outlet, any mechanical, thermal, chemical damage and defects resulting from them. Furthermore, the guarantee does not cover the replacement of exhaustible parts, namely: light bulbs, rubber elements, heating elements damaged by limescale, screws and other elements that are exposed to any form of wear or usage, for example; burners, rubber units as well as any breakdowns or mechanical damage of the appliance elements caused by incorrect storage, transport, maintenance, installation or operation.



**Stalgast Sp. z o.o.**  
**ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02,**  
**04-175 Warszawa**  
**tel.: 22 517 15 75    fax: 22 517 15 77**  
**www.stalgast.com    email: stalghost@stalghost.com**

**• DE •**  
**STALGAST GmbH**  
**Mary-Somerville-Str. 6,**  
**28359 Bremen;**  
**Tel.: +49 421 9898066-1**  
**stalghost@stalghost.de**  
**www.stalgast.de**

**• EN •**  
**Tel.: +48 22 509 30 77**  
**export@stalghost.com**  
**www.stalgast.eu**

**• FR •**  
**Tel.: +48 22 509 30 55**  
**export@stalghost.com**  
**www.stalgast.eu**  
**• ES •**  
**Tel.: +48 22 509 30 55**  
**info@stalghost.es**  
**www.stalgast.es**